

Kurzanleitung

Kein Spielzeug - bitte nicht unbeaufsichtigt Kindern überlassen.

Bitte vor dem ersten Einsatz die
Einrichtungshinweise beachten.

<https://hilfe.avapingu.de/>



FRONTANSICHT

- 
- 1 Kamera**
Überträgt das Videobild.
Die Kamera wird über die Benutzeroberfläche
(z. B. im Webinterface) manuell gesteuert.
- 2 Mikrofon**
Nimmt die Sprache auf.
Mikrofone sind im
Jabra Speak2 40 integriert.
- 3 Lautsprecher**
Gibt den Ton wieder.
Hochwertiger
Konferenzlautsprecher für
klare Sprachübertragung.
- 4 Lautstärke verringern**
Verringert die Lautstärke.
- 5 Mikrofon stummschalten**
Mikrofonsymbol antippen:
stumm / wieder aktiv.
Rot leuchtender Ring: Mikrofon stumm.
- 6 Lautstärke erhöhen**
Erhöht die Lautstärke.

MIKROFON – STATUSANZEIGE

Mikrofon aktiv

Während eines Gesprächs: grüner Ring.



Mikrofon stumm

Roter Ring.



Kurzanleitung

Kein Spielzeug - bitte nicht unbeaufsichtigt Kindern überlassen.

RÜCKANSICHT

Übersicht der Powerbank-Halterung und Anschlüsse.



i Hinweis für Kunden

EINFACH AUSTAUSCHBARE POWERBANKS

Die Powerbank kann einfach eingesetzt und ausgetauscht werden.

Verwenden Sie bitte eine Powerbank mit 5V USB-Ausgang und mindestens 10.000 mAh Kapazität für eine optimale Laufzeit.

Powerbank

Austauschbare Powerbank versorgt das Gerät.

Powerbank-Halterung

Sichere Halterung für die Powerbank.

Feststellschraube (zum Klemmen)

Fixiert die Powerbank, damit sie nicht herausrutschen kann.

⚠ WICHTIG:

Schraube nur leicht anziehen!

Nicht zu fest anziehen, um die Powerbank nicht zu beschädigen.

POWERBANK TAUSCHEN – SO GEHT'S

- 1** Feststellschraube leicht lösen.



- 2** Powerbank nach oben entnehmen.



- 3** Geladene Powerbank einsetzen.



- 4** Feststellschraube wieder leicht anziehen, damit die Powerbank sicher gehalten wird.



i Hinweis: Verwenden Sie nur passende Powerbanks mit 5V USB-Ausgang. | Empfohlen: mind. 10.000 mAh